

Instalační typ T-Silence 3,8 / 5 / 9,5 a 10 mm

1. T-Silence 3,8 / 5 / 9,5 / 10 mm nanášíme na čisté, suché a rovné povrchy. Roli položíme rovnoběžně se stěnou tak, že roli položíme a „rozkopneme“. V případě nerovností stěny seřízneme přečnávající část fólie.
 2. Stejným způsobem pokládáme další pásy. Dbáme na to, aby byl podélný spoj zpevněn butylovou lepicí páskou*.
 3. Papírovou pásku dB Strip použijeme k utěsnění spojů jednotlivých pásů.
 4. Prostor mezi fólií a zdí utěsníme obvodovou páskou T-Band. Lepíme ji na zeď. Ve spoji s fólií zajistíme papírovou páskou dB Strip.
 5. Naneseme samonivelační stěrku nebo cement. Potěr zbrousíme. Na cement nanese lepidlo a finální vrstvu. Po 24 hodinách pracujeme na spárách a povrchových úpravách.
 6. Případnou přečnávající pásku T-Band seřízneme.
 7. Soklovou lištu necháme oddělenou od podlahy a prostor mezi ní vyplníme elastickým silikonem.
- * T-Silence 5 a 10 mm jsou z PE pěny, nejsou opatřeny butylovou páskou. Po položení a srovnání je utěsníme pouze papírovou páskou dB Strip.

